

2001.75 Transit

Руководство для станций технического обслуживания



Оглавление

ГРУППА 1 Общая информация

Информация по обслуживанию

Общая информация	100-00
Идентификационные коды	100-01
Использование домкрата и подъем автомобиля	100-02
Шум, вибрация и жесткость	100-04

ГРУППА 2 Шасси

Подвеска

Подвеска - Общая информация	204-00
Передняя подвеска	204-01
Задняя подвеска	204-02
Колеса и шины	204-04
Динамическая подвеска автомобиля	204-05

Трансмиссия

Система трансмиссии - Общая информация	205-00
Карданный вал	205-01
Задний ведущий мост/ дифференциал	205-02А
Ступицы и подшипники колес - мост с полностью разгруженными полуосями	205-02В
Полуоси переднего ведущего моста	205-04

Система тормозов

Система тормозов - Общая информация	206-00
Барабанный тормоз	206-02
Передний дисковый тормоз	206-03
Стояночный тормоз и привод стояночного тормоза	206-05
Гидропривод тормозов	206-06
Вакуумный усилитель тормозов	206-07
Антиблокировочная система	206-09

Система рулевого управления

Система рулевого управления - Общая информация	211-00
Рулевое управление с усилителем	211-02
Рулевой привод	211-03
Рулевая колонка	211-04
Переключатели рулевой колонки	211-05

ГРУППА 3 Силовой агрегат

Двигатель

Двигатель - Общая информация	303-00
Двигатель	303-01А
Двигатель	303-01В
Двигатель	303-01С
Охлаждение двигателя	303-03
Подача топлива и органы управления	303-04А
Подача топлива и органы управления	303-04В
Подача топлива и органы управления	303-04С
Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор	303-04D
Привод аксессуаров	303-05
Система запуска	303-06
Система свечей подогрева	303-07А
Система свечей подогрева	303-07В
Система зажигания двигателя	303-07С
Понижение токсичности выхлопа	303-08
Распределение и фильтрация впускаемого воздуха	303-12
Контроль за парами топлива	303-13
Электронные органы управления	303-14

Механическая коробка передач, сцепление и раздаточная коробка

Механическая коробка передач/ коробка передач в блоке с ведущим мостом и сцепление - Общая	308-00
--	--------

информация	
Сцепление	308-01А
Сцепление	308-01В
Органы управления сцеплением	308-02А
Органы управления сцеплением	308-02В
Механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом/ коробка передач	308-03А
Механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом/ коробка передач	308-03В
Наружные органы управления механической коробкой передач в блоке с ведущим мостом/ коробкой передач	308-06А
Наружные органы управления механической коробкой передач в блоке с ведущим мостом/ коробкой передач	308-06В
Система автоматического переключения передач механической коробки передач/ коробки передач в блоке с ведущим мостом	308-11
Система выпуска отработавших газов	
Система выпуска отработавших газов - Общая информация	309-00
Система подачи топлива	
Система подачи топлива - Общая информация	310-00
Топливный бак и топливные магистрали	310-01
Управление ускорением (акселератор)	310-02А
Управление ускорением (акселератор)	310-02В

ГРУППА 4 Электрооборудование

Система управления микроклиматом	
Система управления микроклиматом - Общая информация	412-00
Распределение и очищение воздуха	412-01
Отопление и вентиляция	412-02А
Дополнительное отопление	412-02В
Воздушное кондиционирование	412-03А
Дополнительная система управления микроклиматом	412-03В
Элементы управления	412-04
Приборы, указатели и контрольные лампы	
Освещение щитка и панели приборов	413-00

Щиток приборов	413-01
Звуковой сигнал	413-06
Часы	413-07
Помощь при парковке	413-13
Тахограф	413-17

Аккумулятор и система зарядки

Система зарядки - Общая информация	414-00
Аккумулятор, крепление и провода	414-01
Генератор и регулятор напряжения	414-02

Аудиосистемы

Развлекательная система - Общая информация	415-00
Аудиоблок	415-01
Антенна	415-02
Динамики	415-03

Освещение

Наружное освещение	417-01
Освещение салона	417-02
Фары дневного времени (DRL)	417-04

Электрораспределение

Коммуникационная сеть модулей	418-00
Конфигурация модулей	418-01

Группа электронных функций

Противоугонная система - активная	419-01А
Противоугонная система - пассивная	419-01В
Многофункциональные электронные модули управления	419-10

ГРУППА 5 Кузов и лакокрасочное покрытие

Кузов

Кузов - Общая информация	501-00
Панели задка кузова	501-02
Запираемые элементы кузова	501-03
Отделка салона	501-05
Наружная отделка	501-08
Зеркала заднего вида	501-09
Сиденье	501-10
Стекла, рамы и механизмы	501-11
Панель приборов и консоль	501-12
Ручки, замки, защелки и системы входа	501-14
Стеклоочистители и стеклоомыватели	501-16
Бамперы	501-19
Защита людей, находящихся в	501-20А

автомобиле - Активная защита
Защита людей, находящихся в
автомобиле - Пассивная защита

501-20В

Рама и крепление

Уни-кузов, подрамник и система
крепления

502-00

Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, насколько нам известно, являлись верными на момент поступления в печать. Право внесения изменений без предупреждения в любой момент времени зарезервировано в рамках политики постоянного развития и совершенствования, проводимой компанией Ford.

Какая-либо ответственность за неточности или упущения в этом издании не признается, однако была проявлена должная забота о том, чтобы оно было по возможности полным и точным.

Издано Ford Motor Company Ltd / Ford Werke AG.

Ни один из разделов этого издания не может быть перепечатан, занесен в систему обработки информации или переслан в любой форме при помощи электронных, механических, фотографических, записывающих, переводческих или иных средств без предварительного письменного разрешения Ford Motor Company Ltd / Ford Werke AG.

(c) Ford Motor Company Ltd / Ford Werke AG, 1998

Опубликовано:

Reiner Winters GmbH
D-57537 Wissen/Sieg
Germany / Германия

Код заказа: CGru (Просьба указывать код при размещении последующих заказов)

Это издание напечатано на бумаге, не содержащей хлор (TCF), т.е. на материале, отбеленном без использования хлора или хлорсодержащих химикалий.

Общая информация

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА**СТР.****Информация по обслуживанию**

Общая информация	100-00-1
Идентификационные коды	100-01-1
Использование домкрата и подъем автомобиля	100-02-1
Шум, вибрация и жесткость	100-04-1

Шасси

2

СТР.

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА

Подвеска

Подвеска - Общая информация	204-00-1
Передняя подвеска	204-01-1
Задняя подвеска	204-02-1
Колеса и шины	204-04-1
Динамическая подвеска автомобиля	204-05-1

Трансмиссия

Система трансмиссии - Общая информация	205-00-1
Карданный вал	205-01-1
Задний ведущий мост/ дифференциал	205-02А-1
Ступицы и подшипники колес - мост с полностью разгруженными полуосями	205-02В-1
Полуоси переднего ведущего моста	205-04-1

Система тормозов

Система тормозов - Общая информация	206-00-1
Барабанный тормоз	206-02-1
Передний дисковый тормоз	206-03-1
Стояночный тормоз и привод стояночного тормоза	206-05-1
Гидропривод тормозов	206-06-1
Вакуумный усилитель тормозов	206-07-1
Антиблокировочная система	206-09-1

Система рулевого управления

Система рулевого управления - Общая информация	211-00-1
Рулевое управление с усилителем	211-02-1
Рулевой привод	211-03-1
Рулевая колонка	211-04-1
Переключатели рулевой колонки	211-05-1

Силовой агрегат

СТР.

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА

Двигатель

Двигатель - Общая информация	303-00-1
Двигатель.....	303-01A-1
Двигатель.....	303-01B-1
Двигатель.....	303-01C-1
Охлаждение двигателя	303-03-1
Подача топлива и органы управления	303-04A-1
Подача топлива и органы управления	303-04B-1
Подача топлива и органы управления	303-04C-1
Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор	303-04D-1
Привод аксессуаров.....	303-05-1
Система запуска.....	303-06-1
Система свечей подогрева	303-07A-1
Система свечей подогрева	303-07B-1
Система зажигания двигателя	303-07C-1
Понижение токсичности выхлопа.....	303-08-1
Распределение и фильтрация впускаемого воздуха	303-12-1
Контроль за парами топлива	303-13-1
Электронные органы управления	303-14-1

Механическая коробка передач, сцепление и раздаточная коробка

Механическая коробка передач/ коробка передач в блоке с ведущим мостом и сцепление - Общая информация	308-00-1
Сцепление.....	308-01A-1
Сцепление.....	308-01B-1
Органы управления сцеплением	308-02A-1
Органы управления сцеплением	308-02B-1
Механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом/ коробка передач	308-03A-1
Механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом/ коробка передач	308-03B-1
Наружные органы управления механической коробкой передач в блоке с ведущим мостом/ коробкой передач	308-06A-1
Наружные органы управления механической коробкой передач в блоке с ведущим мостом/ коробкой передач	308-06B-1

Система автоматического переключения передач механической коробки передач/ коробки передач в блоке с ведущим мостом	308-11-1
Система выпуска отработавших газов	
Система выпуска отработавших газов - Общая информация	309-00-1
Система подачи топлива	
Система подачи топлива - Общая информация.....	310-00-1
Топливный бак и топливные магистрали.....	310-01-1
Управление ускорением (акселератор)	310-02А-1
Управление ускорением (акселератор)	310-02В-1

Электрооборудование

СТР.

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА

Система управления микроклиматом

Система управления микроклиматом - Общая информация.....	412-00-1
Распределение и очищение воздуха	412-01-1
Отопление и вентиляция.....	412-02А-1
Дополнительное отопление	412-02В-1
Воздушное кондиционирование	412-03А-1
Дополнительная система управления микроклиматом.....	412-03В-1
Элементы управления	412-04-1

Приборы, указатели и контрольные лампы

Освещение щитка и панели приборов.....	413-00-1
Щиток приборов.....	413-01-1
Звуковой сигнал.....	413-06-1
Часы	413-07-1
Помощь при парковке	413-13-1
Тахограф.....	413-17-1

Аккумулятор и система зарядки

Система зарядки - Общая информация	414-00-1
Аккумулятор, крепление и провода.....	414-01-1
Генератор и регулятор напряжения.....	414-02-1

Аудиосистемы

Развлекательная система - Общая информация	415-00-1
Аудиоблок	415-01-1
Антенна	415-02-1
Динамики.....	415-03-1

Освещение

Наружное освещение	417-01-1
Освещение салона	417-02-1
Фары дневного времени (DRL)	417-04-1

Электрораспределение

Коммуникационная сеть модулей.....	418-00-1
Конфигурация модулей.....	418-01-1
Группа электронных функций	
Противоугонная система - активная.....	419-01A-1
Противоугонная система - пассивная.....	419-01B-1
Многофункциональные электронные модули управления	419-10-1

Кузов и лакокрасочное покрытие

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА	СТР.
Кузов	
Кузов - Общая информация.....	501-00-1
Панели задка кузова.....	501-02-1
Запираемые элементы кузова.....	501-03-1
Отделка салона.....	501-05-1
Наружная отделка.....	501-08-1
Зеркала заднего вида.....	501-09-1
Сиденье.....	501-10-1
Стекла, рамы и механизмы.....	501-11-1
Панель приборов и консоль.....	501-12-1
Ручки, замки, защелки и системы входа.....	501-14-1
Стеклоочистители и стеклоомыватели.....	501-16-1
Бамперы.....	501-19-1
Защита людей, находящихся в автомобиле - Активная защита.....	501-20А-1
Защита людей, находящихся в автомобиле - Пассивная защита.....	501-20В-1
Рама и крепление	
Уни-кузов, подрамник и система крепления.....	502-00-1